

DANCOVER[®]



Manual Part 2
Conselhos de Segurança

Atenção!

Em alguns países poderá necessitar de uma licença quando quiser montar uma tenda para festas ou tenda de um determinado tamanho - normalmente maior do que 50 m². É da sua responsabilidade cumprir as regras e regulamentos locais e assegurar que a tenda/tenda para festas seja montada corretamente, de acordo com o manual em anexo. É muito importante que monte todas as peças de acordo com as instruções e fixe a tenda para festas com as estacas de solo ou equipamento semelhante. Não ignore quaisquer peças ou passos.

Condições meteorológicas e Packs de Segurança

Nunca monte uma tenda para festas/de festas com más condições meteorológicas ou quando está muito vento. Verifique a previsão do tempo antes de começar a montar a tenda - e durante os dias em que a tenda estiver montada. Em caso de mau tempo, é da sua responsabilidade garantir que a tenda para festas/tenda está segura ou foi desmontada para que a estrutura não possa causar danos a pessoas, edifícios e mais.

Use cintas de amarração e estacas de solo - os nossos Packs de Segurança - para fixar a estrutura - mesmo que a previsão do tempo prometa tempo calmo. Não utilize fogo aberto, equipamento de soldadura ou outras fontes, que possam inflamar-se, no interior ou perto da tenda. Nunca fique no interior da tenda para festas/tenda durante condições meteorológicas extremas!

As tendas para festas são estruturas temporárias

Todas as nossas tenda para festas e tendas de festas são estruturas temporárias destinadas a festas e outros eventos e destinam-se apenas a uma utilização temporária. Em suma, são feitas para serem utilizadas apenas alguns dias de cada vez, antes de serem desmontadas.

Número de convidados no interior de uma tenda para festas/tenda de festas

Na nossa loja escrevemos o número de convidados que pode ter no interior de cada uma das nossas tenda para festas e tendas de festas. Haverá dois números para cada tenda - um para convidados em pé e outro para convidados sentados. Não exceda estas recomendações ou colocará os seus convidados em perigo em caso de incêndio ou outra situação perigosa. Como regra geral, poderá ter 1 convidado em pé por 0,75 m² e 1 convidado sentado por 1 m². Lembre-se de arranjar espaço para um buffet e de criar espaço entre as mesas para que todos possam sair rapidamente em caso de emergência. Certifique-se de que todas as portas estão sempre desimpedidas!

Seguro

Certifique-se de verificar se a sua tenda para festas/tenda de festas está coberta pelo seu seguro do conteúdo doméstico ou similar.

Atenção à neve e chuva

Em caso de neve, certifique-se sempre de remover regularmente a neve do teto da estrutura para evitar que a neve se acumule no teto, uma vez que a neve pesada pode causar o colapso da tenda para festas/tenda. Em caso de chuva, existe o risco de acumulação de água no topo da tenda para festas/tenda. Poças pesadas de água podem causar o colapso da tenda para festas/tenda. É da sua responsabilidade garantir que a água não se acumule no topo da tenda, mantendo sempre a cobertura esticada ensinada e removendo a água se a mesma se acumular de qualquer forma. Assegure-se de que a cobertura está sempre esticada corretamente sobre a estrutura.

Condensação no interior da sua tenda para festas

Poderá sofrer condensação dentro da sua tenda para festas/tenda de festas. Mudanças de temperatura e humidade no ar podem causar orvalho ou condensação no exterior e no interior de uma tenda para festas e de uma tenda de festas. Isto é normal e não significa que a tenda para festas tenha fugas.

Não desembale ou embale a sua tenda para festas/tenda em temperaturas abaixo de zero, pois pode causar a rutura ou dano do material de cobertura. Se tiver de trabalhar com a tenda para festas/tenda numa temperatura abaixo de zero graus, deve embalar a tenda no interior. Tem também de se certificar de que a tenda está completamente seca antes de a dobrar ou pode correr o risco de desenvolvimento de mofo enquanto a tenda estiver armazenada.

Informação sobre a garantia

A garantia da Dancover aplica-se apenas à utilização normal do produto, com exceção do desgaste normal, de acordo com as instruções de utilização escritas ou no manual. A garantia não se aplica a danos causados por acidente, abuso, má utilização ou modificação do produto. Se precisar de limpar a cobertura da sua tenda para festas/tenda de festas em algum momento, utilize apenas um detergente suave e água morna ou fria. Não utilize agentes fortes de qualquer tipo.

Visite dancovershop.com para obter informações sobre a garantia.

Consulte sempre o nosso site para obter os mais recentes aconselhamentos de segurança ou manuais.