

DANCOVER[®]



Manual Part 2
Conseils de sécurité

Merci !

Merci d'avoir choisi un chauffage de terrasse Dancover. Nous espérons que vous apprécierez ce produit. Pour que vous puissiez profiter au maximum du produit, nous vous recommandons de lire attentivement ces conseils de sécurité avant de mettre le chauffage en marche pour la première fois. Faites particulièrement attention aux conseils de sécurité ! Nous vous recommandons également de conserver ce manuel dans un endroit sûr afin de pouvoir l'utiliser en cas de besoin.

Attention !

Le chauffage de terrasse ne peut être raccordé qu'à une prise de courant de 230V/50Hz, mise à la terre. Le brancher à une tension incorrecte est dangereux et la garantie ne sera applicable !

N'utilisez le chauffage de terrasse que pour ce pour quoi il a été conçu — chauffer une terrasse ou un endroit similaire. Ne l'utilisez pas pour sécher des vêtements ou d'autres tissus — et **NE COUVREZ JAMAIS LE CHAUFFAGE DE TERRASSE !**

Le chauffage de terrasse n'est pas destiné à un usage commercial et ne doit pas être utilisé pour chauffer des bâtiments, des serres, des hangars, etc. La source de chaleur ou les lampes étant fragiles, manipulez le chauffage de terrasse avec précaution. Évitez de cogner le chauffage, ne le laissez pas tomber, etc.

Installez ou branchez toujours le chauffage de terrasse en suivant les instructions de ce manuel ou du magasin.

Faites attention — la machine est chaude !

Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Faites attention en général et surtout en présence d'enfants et de personnes vulnérables. Ne laissez jamais votre peau nue entrer en contact avec les surfaces chaudes et ne mettez jamais vos doigts, crayons ou tout autre objet dans la grille du chauffage de terrasse, car l'élément chauffant (et surtout la partie avant) devient brûlant lorsqu'il est utilisé.

Ne touchez jamais le chauffage avant qu'il n'ait refroidi ! Veuillez garder le chauffage sous surveillance en général et les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart de l'appareil à tout moment. Les enfants plus âgés ne peuvent utiliser l'appareil qu'en compagnie d'un adulte.

Cet appareil de chauffage n'est pas équipé d'un dispositif de contrôle de la température ambiante. N'utilisez pas cet appareil dans les petites pièces lorsqu'elles sont occupées par des personnes qui ne sont pas capables de quitter la pièce par elles-mêmes, à moins qu'une surveillance constante ne soit assurée.

Soyez conscient des risques d'incendie

Ne pas installer ou utiliser le chauffage de terrasse à proximité immédiate d'objets inflammables tels que des rideaux, des meubles, etc. Il ne doit pas être placé trop près d'une prise de courant et ne doit pas être utilisé dans un endroit humide comme une salle de bain/douche, au bord d'une piscine, etc.

Ne laissez jamais le cordon passer sous une moquette ou dans un passage. Ne placez aucun meuble sur le cordon. Faites attention aux coins pointus, aux objets chauds et à tout ce qui pourrait endommager le cordon. Enroulez toujours le cordon en toute sécurité après l'avoir utilisé.

N'utilisez jamais le chauffage de terrasse à l'extérieur lorsqu'il pleut ou lorsqu'il est très humide.

Veillez à ce qu'une minuterie ou un dispositif similaire n'allume pas automatiquement le chauffage, car il y a un risque d'incendie si le chauffage est couvert ou placé près de matériaux combustibles.

Dans la mesure du possible, ne connectez pas le chauffage à une rallonge électrique. Si vous devez utiliser une rallonge, elle doit avoir une capacité d'au moins 10A et 2000 W. Si vous utilisez une rallonge, elle doit être déroulée complètement lors de son utilisation.

Ne plongez pas le chauffage de terrasse dans de l'eau ou d'autres liquides.

Éteignez toujours le chauffage de terrasse et laissez-le refroidir avant de le débrancher, de le déplacer ou de le nettoyer.

N'essayez jamais de réparer le chauffage de terrasse vous-même. Si le chauffage de terrasse, le cordon électrique ou la prise doivent être réparés, confiez l'appareil à un professionnel. Les réparations effectuées par des personnes non autorisées ou les modifications apportées à l'appareil annuleront la garantie.

Si la réparation relève de la garantie, veuillez contacter Dancover en remplissant une réclamation.

Nettoyage du chauffage de terrasse

Éteignez toujours le chauffage de terrasse et débranchez-le avant de le nettoyer. Nettoyez-le à l'aide d'un chiffon humide et, si nécessaire, d'un peu de liquide de nettoyage. N'utilisez jamais de produits de nettoyage corrosifs ou abrasifs ! Après un certain temps, de la poussière et des débris peuvent s'accumuler à l'intérieur du chauffage. Essayez de les enlever avec précaution en utilisant une brosse fine et douce et un aspirateur. N'utilisez jamais de compresseur, car cela pourrait endommager les lampes ou le réflecteur. Évitez de toucher les lampes !

Informations sur la garantie

La garantie Dancover s'applique uniquement à l'utilisation normale du produit, à l'exception de l'usure normale, conformément aux instructions d'utilisation écrites ou au manuel. La garantie ne s'applique pas aux dommages causés par un accident, un abus, une mauvaise utilisation ou une modification du produit.

Veillez consulter dancovershop.com pour obtenir les dernières informations concernant la garantie.

Informations sur la mise au rebut et le recyclage de cet appareil

Veillez noter que ce produit porte le symbole représentant une poubelle barrée. Cela signifie que le chauffage de terrasse ne peut pas être jeté avec les déchets ménagers, mais doit être éliminé comme un déchet électrique ou électronique. Veuillez apporter le chauffage à un point de collecte pour ce type de déchets. En cas de doute, veuillez consulter les autorités locales pour obtenir des informations sur votre point de collecte local ! Merci !